



WallboxPlayer – Handleiding

www.wallboxplayer.com

Aug 2024 – Version NL

De WallboxPlayer maakt van een wallbox een muzikspeler. Deze QuickStart-handleiding bevat basisinstructies voor het installeren en bedienen van de WallboxPlayer. Raadpleeg de volledige handleiding voor volledige instructies en opties. Voor vragen, neem dan contact op.

WallboxPlayer functies

- Selecteer nummers op de wallbox om favoriete muziek af te spelen, ook zonder jukebox
- Songs komen in afspeellijst en/of willekeurig afspelen (ook meer dan selecteerbaar via knoppen)
- Audio (3,5 mm jack) en luidspreker uitgang
- Veel compatible wallboxen



De WallboxPlayer ondersteunt diverse wallboxen: Seeburg-, AMI-, Rockola- en Wurlitzer. De speler wordt van stroom voorzien via de wallbox. Muziek wordt opgeslagen op een micro-SD-kaart en kan worden gevuld volgens de wallbox-titel strips. **De MP3 SD-kaartsleuf** bevindt zich linksboven onder de MP3-speler, contacten moeten aan de voorkant zitten en zichtbaar zijn voordat de geheugenkaart geplaatst wordt. De micro-SD-kaart moet minstens zoveel MP3's hebben als selecties. Meer mag ook (<999) maar die worden alleen in randomplay gekozen. Zorg ervoor dat de kaart is in-geklikt. Zie hieronder in dit document voor informatie over setup en gebruik.

Na het opstarten toont het scherm opstartberichten met wallbox type en het aantal MP3-bestanden op de kaart. Na een paar seconden toont het systeem het groene statuslampje en is het beschikbaar voor selecties en wordt 'Selectie maken' weergegeven. Wanneer tijdens het opstarten de MP3-bestanden niet kunnen worden gelezen of het display niet werkt, knippert de status-LED twee keer en brandt de rode MP3-speler-LED niet.



De ingebouwde en extra gemonteerde 'select/cancel/setup'-knop heeft twee functies: de primaire functie is om het momenteel afgespeelde nummer te stoppen of een nummer (willekeurig) toe te voegen wanneer er niets wordt afgespeeld. Wordt de knop meer dan 5 seconden ingedrukt, komt de speler in de setup functie. **SETUP:** Na de instructie om knop na 5 seconden los te laten, worden alle instellingen weergegeven om te worden gewijzigd. Als de knop ingedrukt wordt bij het tonen van een instelling, verandert de waarde van het item; wordt niet gedrukt, dan wordt het volgende configuratie-item getoond. Aan het einde van het setupmenu worden settings opgeslagen en volgt een restart.

Wallbox In: Hiermee wordt configureert welk ingangssignaal door de speler wordt gedetecteerd, dus het type wallbox. Keuzes: **GEEN, MP3, Sb_3W1, Sb_3W100, Sb_3W160, Sb_3WA, Sb_SC1, Seeb_DEC, Seeb_DEC-direct, Ami_W40, Ami_W80, Ami_W120, Ami_W200, Roc_1544, Roc_1504, Roc_1555, Roc_1558, Wur_5207, Wur_5210, Wur_5220, Wur_5225, Wur_5250, (WiFiControl).**

Volume: Dit bepaalt het uitgangsvolume van de MP3-speler (jack-uitgang en luidsprekers). Het kan worden aangepast van 0 tot 24. Keuzes: **0... 24.**

Equalizer: Hiermee selecteert u een van de beschikbare equalizers (jack-uitgang en luidsprekers), de beste keuze is BASS. Keuzes: **FLAT, POP, ROCK, KLASSIEK, BASS**

AutoPlay_number: Dit bepaalt of een van de keuzes (bv A1 tot V8, #279) het automatisch afspelen van worden willekeurige nummers afgespeeld gestart en gestopt wordt. (**0, 1 ... 159, 160, 199, 200, (standaard is 0, uit).** Vaak wordt hier het op een na hoogst gekozen nummer voor gebruikt (bv160, V8, #279).



(Optioneel) Random_number: Dit bepaalt of een van de keuzes (bv A1 tot V8) een willekeurige song zal afspelen. (0, 1 ... 159, 160, 199, 200, (standaard is 0, uit). Vaak wordt hier het hoogst gekozen nummer voor gebruikt (bv 159, U8, #179).

Control_mode: bepaalt de functie van het extra relais: **NONE, JBCANCEL, WBCOIN, WBCREDIT, SELECT_LAMP, ON-OFF** (standaard is **GEEN**). In de modus "SELECT_LAMP" gaat de lamp "Make selection" in de wallbox aan als de speler gereed is om een keuze te accepteren.

Extra: Deze menukeuze maakt systeemupdates, resetwaarden, herstart en een meet-/luistermodus mogelijk. "**RESTART**" zal het apparaat opnieuw opstarten. Houd er rekening mee dat de mp3-speler blijft spelen tot het begin van het opstartproces. Als u "**DEFAULTS**" selecteert, worden de waarden van de instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Keuzes: **NO, RESTART, DEFAULTS, UPDATEMODE, LISTEN**.

Voor sommige eerdere speler-versies waren meer instellingen mogelijk. Er wordt aangeraden om ze op de standaard te laten staan. **Jukebox Out** moet op **MP3 staan**. Voor andere selecties stuurt het een puls naar een aangesloten jukebox.

Andere geavanceerde instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer er een 2e SD-kaart beschikbaar is (voor WiFi en andere opties).

De WallboxPlayer in de wallbox (of een behuizing) heeft de volgende functies beschikbaar

- Druk op de knop "Select/Cancel/Setup" op de kleine zwarte kop op de printplaat van de speler of de aangesloten knop die in de wallbox is gemonteerd om te testen of het nummer zal starten. Druk nogmaals om te annuleren.
- Maak een keuze op de Wallbox met de knoppen A-V, 1-8. Als alles correct is aangesloten, start de rotor en stuurt pulsen naar de WallboxPlayer. Het geselecteerde nummer wordt gestart.
- Nummers kunnen worden geselecteerd op de wallbox, het afspelen begint na selectie of wanneer een nummer wordt afgespeeld, wordt het nummer toegevoegd aan de wachtrij (maximaal 20 nummers in een wachtrij).
- Als er een MP3-nummer wordt afgespeeld, stopt de 'Select/Cancel/Setup'-knop het nummer (en speelt het als volgende in de wachtrij af)
- Als er geen nummer wordt afgespeeld, wordt door op de knop te drukken, een willekeurig nummer aan de wachtrij toegevoegd (ook songs die niet met de knoppen selecteerbaar zijn (boven 160 of 200).
- Na het kiezen van het **AutoPlay nummer-selectie (bijv. de laatste,160selects keuze 160 = V8, DEC:#279, 200selects keuze 200 = V0)**, worden automatisch willekeurige nummers toegevoegd en afgespeeld (zelfs MP3's op de SD boven de selectielimiet van 160 of 200 – zie instructies hieronder om dit te doen.), selecteer AutoPlay-nummer nogmaals om de functie uit te schakelen
- Optioneel: Na het kiezen van het **Randomplay** nummer-selectie (zoals ingesteld in de setup, bijv. een na laatste nummer **160selects: keuze 159 = U8, DEC:#179, 200selects: keuze 199 = U0**) wordt automatisch een willekeurig nummer toegevoegd en afgespeeld, zelfs MP3's op de SD boven de selectielimiet (van 160 of 200) – zie instructies hieronder voor hoe extra songs op de kaart te zetten.



Nummers op SD kaart kopiëren, meer dan 160/200 afspelen en een lijst maken

De MP3-bestanden worden opgeslagen op een micro-SD-kaart. Zorg ervoor dat de kaart is vastgeklit. De micro-SD-kaart moet worden geformatteerd als FAT32 (max. 32GB)! Het aantal (.MP3) bestanden kan zoveel selecties zijn als de wallbox kan selecteren. De naam is voor de volgorde niet belangrijk. De beste plaats voor de MP3-bestanden is in de hoofdmap van de kaart. Bij het kopiëren van bestanden van de pc naar de SD-kaart, kan Windows de volgorde opjagen die dan niet overeenkomt met het bestand/de selecties. De beste/enige manier om de nummering en volgorde goed te krijgen is als volgt:





- Formateer de SD-kaart
- Kopieer bestanden van computer naar SD met slepen en neerzetten, **één voor één**, te beginnen met de eerste
- Wacht tot elk bestand is gekopieerd en kopieer dan het volgende (elke keer slechts één tegelijk)
- Mocht er iets foutgaan bij een van de stappen boven, opnieuw formateren en opnieuw beginnen.

Op deze manier zal en kan WINDOWS de volgorde niet veranderen, omdat elk bestand alleen kan worden toegevoegd en een latere volgorde heeft dan het vorige.

De beste manier om een overeenkomende lijst van de volgorde van de nummers op de SD te krijgen, gebruik het DOS-commando: **DIR /B /A:-D *.MP3 > SONGS.TXT** Hiermee wordt een bestand gemaakt dat u kunt lezen en gebruiken voor songtitels.

```
F:\>DIR /B /A:-D *.MP3 > SONGS.TXT
F:\>type songs.txt
Louis Armstrong - What A Wonderful World.mp3
Elvis Presley - Jailhouse Rock.mp3
Chuck Berry - Roll Over Beethoven.mp3
Tom Jones - It's Not Unusual.mp3
Beatles - Yesterday.mp3
Bill Withers - Ain't No Sunshine.mp3
Beatles - Eleanor Rigby.mp3
James Brown - It's A Man's Man's World.mp3
Charles Aznavour - She.mp3
Frank Sinatra & Count Basie - Fly Me To The Moon.mp3
```

Sommige configuraties hebben een tweede SD-kaart, deze slaat songtitels op die op het display (en de webbrowser) worden weergegeven. Er wordt dan een bestand SONGS.TXT met titels voor elk nummer gebruikt.

Zoals boven aangegeven is een leuke feature, dat de WallboxPlayer ook nummers afspeelt die verder gaan dan de selecteerbare nummers (160/200). Dit is geweldig voor willekeurig afspelen en het horen van (willekeurige) nummers anders dan die op de labels. Hiervoor kan het beste een extra map aangemaakt worden (nadat de 160/200 nummers op de SD gezet zijn) en deze te vullen met de nummers die in Randomplay afspelmodus gespeeld zullen worden. Hieronder een voorbeeld - de map "Extra songs" bevat (tot ~800) nummers (Camel).



Meer informatie en volledige installatiehandleidingen zijn te vinden op de website.

Opties:

- WiFi en IR control
- WiFi met 2nd SD card
- Spotify

Joop van den Heuvel
Sint-Oedenrode
The Netherlands

www.wallboxplayer.com

jhmheuvel1@gmail.com

Joopheuvel on Jukebox Addicts Board